

# Opzetinstructies

## Legertent 5 X 10 meter



### **Beschadig het tentdoek niet door er over heen te lopen!**

Lees deze handleiding aandachtig door. Het zal u veel tijd en moeite besparen.

Set bestaat uit:

- Handleiding
- Tentdak
- 2 x lange zijkant
- 2 x kopkant
- Ca. 20 korte palen (rondom de tent)
- 3 Deelbare middenpalen (voor onder de nok)
- Ca. 30 grote haringen
- Ca. 20 kleine haringen
- Hamer

### Opzetten:

1. Leg het tentdak uit met de buitenkant naar boven. Dit is de zijde zonder de lichtgekleurde banden die op het tentdoek zijn gestikt ter versteviging. Zorg dat u hem nu zo neerlegt zoals u de tent wilt hebben staan.
2. Aan de hand van de scheerlijnen (touwen aan de zijkanten van het tentdak) is te zien waar de korte palen komen te staan. Beginnend op een hoek plaatst u een korte paal onder de tent. **Let op dat de punt niet door het doek, maar door de ijzeren ring van het doek steekt.**
3. Een andere persoon slaat op de goede afstand van de tent een haring in de grond zodat u hiermee kunt spannen of laten vieren. Hieraan wordt de scheerlijn bevestigd en de paal blijft nu vanzelf staan. Op de zelfde manier doet u de rest van de palen **langs één lange kant.**
4. Wanneer u één lange kant klaar heeft doet u de andere lange kant. Houd wel rekening met voldoende speling om later de nok van de tent op te steken!
5. Hebt u de lange zijden gedaan, dan doet u hetzelfde met de korte zijden.
6. Alle korte palen staan. Nu moet u de deelbare middenpalen (masten) in elkaar schuiven. Kruip onder het tentdoek en steek de middenpaal in de nok van de tent en vervolgens omhoog. Zorg er voor dat iemand de scheerlijnen kan spannen of laten vieren. Vervolgens worden de 2 andere middenpalen in de nok geplaatst (met 3 personen onder het tentdoek kunnen de 3 middenpalen in 1x worden geplaatst).
7. Nu kunnen de scheerlijnen verder worden afgespannen. Eventueel de palen in lijn zetten.
8. Bevestig vervolgens de zijkanten. Door middel van lussen worden de zijkanten aan het tentdak bevestigd. Vervolgens kunnen de zijkanten worden dicht gelust.
9. Met de kleine haringen kunnen de zijkanten worden vastgezet. Bij windstil weer kunnen de zijkanten eventueel worden weggelaten.
10. De tent is gereed voor gebruik.

### Afbreken:

1. Eerst worden de hoeken opengelust. Vervolgens worden de zijkanten losgelust van het tentdak.
2. Het afbreken gaat in omgekeerde volgorde van het opzetten. **Beschadig het tentdoek niet door er over heen te lopen!**
3. Leg vervolgens de tentdoeken uit en vouw deze afzonderlijk op. Als u de tentdoeken stevig inrolt door met de knieën aan te drukken scheelt dat in de grootte van de rol.
4. Controleer of de set compleet is.